
# Laktatory

| | | | 12/216 | 12/215 | 12/211 | 12/212 | 20/100 | 20/106 | 20/107 | 20/115 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | | | Laktator ręczny Basic | Laktator EasyStart | Laktator Take & Go | Laktator Express Care | Laktator muszlowy Hands-Free | Laktator muszlowy MilkShell | Laktator Power Pump | Laktator muszlowy SmartSense |
| W zestawie: | | |  |  24/25 mm* |  24/25 mm* |  24/25 mm* |  21 mm 24 mm 19 mm 17 mm |  24 mm 27 mm 21 mm 19 mm |  22 mm |  21 mm 24 mm 19 mm 17 mm |
| Części zamienne: | | | | | | | | | | |
| 12/217 | Lejek z elastycznym brzegiem 27 mm do laktatorów |  | | ✓ | ✓ | ✓ | | | ** ✓ | |
| 12/219 | Muszla laktacyjna do laktatorów elektrycznych 1 szt. (+ dwie nakładki w zestawie: 21 i 24 mm) |  | | | ✓ | ✓ | | | | |
| 20/109 | Reduktory do lejka laktatora (17 i 19 mm) |  | | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| 20/108 | Zestaw lejków/reduktorów do laktatora muszlowego (19, 21 i 24 mm) |  | | | | | ✓ | | | |
| 20/102 | Nakładka silikonowa do laktatora muszlowego 27 mm |  | | | | | ✓ | | | |
| 20/101 | Części zapasowe do laktatora muszlowego (membrana silikonowa, zaworek antyzwrotny 2 szt.) |  | | | | | ✓ | | | |
| 20/105 | Części zapasowe do laktatora muszlowego (membrana silikonowa, plastikowa osłona membrany, zaworek antyzwrotny 2 szt.) |  | | | | | ✓ | | | |
| 20/104 | Pojemnik na mleko do laktatora muszlowego (z silikonową uszczelką) |  | | | | | ✓ | | | |
| 12/214 | Zestaw części do laktatorów elektrycznych (nakładka silikonowa na lejek, membrana silikonowa, zaworek antyzwrotny 2 szt.) |  | | | ✓ | ✓ | | | | |
| 12/210 | Części zapasowe do laktatora elektrycznego EasyStart (nakładka silikonowa na lejek, membrana silikonowa, zaworek antyzwrotny 2 szt.) |  | | ✓ | | | | | | |
| 12/213 | Zapasowe zawórki antyzwrotne do laktatorów 2 szt. |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | |
| 20/110 | Części zapasowe do laktatora muszlowego MilkShell (membrana silikonowa, zaworek antyzwrotny) |  | | | | | | ✓ | | |
| 20/113 | Zapasowa muszla do laktatora MilkShell 1 szt. (z zaworkiem antykolkowym i membraną) |  | | | | | | ✓ | | |
| 20/114 | Reduktory do lejka laktatora muszlowego MilkShell (19, 21 i 24 mm) |  | | | | | | ✓ | | |
| 20/111 | Części zapasowe do laktatora elektrycznego PowerPump (membrana silikonowa, zaworek antykolkowy) |  | | | | | | | ✓ | |
| 20/112 | Lejek zapasowy 22 mm do laktatora elektrycznego PowerPump |  | | | | | | | ✓ | |
| 59/005 | Adapter do butelki do laktatorów |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| 20/118 | Części zapasowe do laktatora muszlowego SmartSense (membrana silikonowa, zaworek antyzwrotny) |  | | | | | | | | ✓ |
| 20/119 | Muszla zapasowa do laktatora muszlowego SmartSense |  | | | | | | | | ✓ |
| 20/120 | Reduktory do lejka laktatora muszlowego SmartSense (17, 19, 21 mm) |  | | | | | | | | ✓ |

*Można używać bez silikonowej nakładki – średnica lejka zwiększa się do 25 mm.

**Z zestawu pasuje tylko końcówka z lejkiem, a nie cały pozostały korpus.